

Akustikpanelen monteras direkt på vägg eller i tak genom använda skruv eller lim.

Montering med skruv

Du behöver

Montageskruvar, skruvdragare och vattenpass, cirkelsåg eller fogsvars, meterstock och mattkniv.

Gör så här

Använd montageskruv i matchande färg anpassade för underlaget. Sätt skruvarna i rader om tre med cirka 60 cm mellanrum. Skruva i filten för diskret installation.

Montering med lim

Du behöver

MS-polymerlim och vattenpass, cirkelsåg eller fogsvars, meterstock och mattkniv.

Gör så här

Se till att ytan är ren och torr innan applicering. Vi rekommenderar att limmet påförs i en tjock sträng enligt beskrivning. Fixera panelen medan limmet härdar.


Skarvar

Panelerna är utformade för att enkelt kunna monteras omlott.

Detta gör att inga skarvar blir synliga.



För att få ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut används en avslutningslist.



För ljudabsorbtiionsklass A

För att uppnå ljudabsorbtiionsklass A regla först väggen eller taket med 45 mm reglar med 600 mm mellanrum och placera 45 mm tjock mineralull bakom panelerna.

Skötsel

Rengöring sker med dammsugare eller torr mopp.

För fettfläckar så som vin och kaffe använd rengöringsmedel utan ammoniak.

